

Ролки за коса Remington H5670

Благодарим Ви за покупката на Вашия нов продукт Remington®. Моля, прочетете внимателно тези инструкции и ги пазете. Отстранете всички опаковки преди употреба.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са били наблюдавани/инструктирани и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под наблюдение. Пазете уреда и кабела далеч от достъпа на деца под 8 години.



- Не използвайте този уред в близост до вани, душовете, мивки или други съдове съдържащи вода.
- Когато уредът се използва в баня, изключете го от контакта след употреба, тъй като близостта на вода представлява опасност дори когато уредът е изключен.
- За допълнителна защита се препоръчва инсталирането на устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален остатъчен работен ток, който не надвишава 30 mA, в електрическата верига, захранваща банята*.

* Понастоящем в Обединеното кралство не е разрешено поставянето в банята на електрически контакт, който е подходящ или може да работи с уреда (вижте BS7671).

- Ако захранващият кабел на този уред се повреди, незабавно прекратете употребата и върнете уреда на най-близкия авторизиран сервизен дилър на Remington® за ремонт или подмяна, за да избегнете опасност.
- Винаги се уверявайте, че напрежението, което ще се използва, съответства на напрежението, посочено върху уреда, преди да включите уреда в електрическия контакт.
- Не позволявайте на никоя част от уреда да докосва лицето, шията или скалпа.
- Дръжте захранващия щепсел и кабела далеч от нагорещени повърхности.
- Не оставайте уреда без надзор, докато е включен в контакта.
- Не поставяйте уреда върху никакви меки мебели.
- Не използвайте приставки, различни от тези, които доставяме.

- Не оставяйте уреда докато все още е включен.
- Не усуквайте и не прегъвайте кабела и не го увивайте около уреда.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не функционира изправно.
- Редовно проверявайте кабела за каквито и да е признаци на повреда.
- Винаги гържете капака затворен, докато ролките се нагряват.
- Уверете се, че има ролка на всеки слот, докато модулет се нагрява и че всяка ролка е правилно поставена в основния модул.
- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВЪРХУ ИЗКУСТВЕНИ КИЧУРИ КОСА ИЛИ ПЕРУКИ.
- Този уред не е предназначен за комерсиална или салонна употреба.

ЧАСТИ:

1. Йонни флокирани ролки

8 x 35 мм (средни)

4 x 40 мм (големи)

2. Цветно кодирани клипсове

3. Цветно кодирани щифтове (не са показани)

4. Светлинен индикатор за включване

5. Хладен за докосване край

6. Основен модул



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

- Преди употреба се уверете, че косата е чиста, суха и не се заплита.
- За допълнителна защита използвайте термозащитен спрей.
- Лаковете за коса съдържат запалими материали – не ги използвайте, докато използвате този продукт.
- Разделете косата преди оформяне. Първо стилизирайте долните слоеве.
- Включете продукта в електрическата мрежа.
- **ВНИМАНИЕ:** уредът ще започне да загрява веднага след като захранването се включи.
- Капакът трябва да е в долно положение, докато ролките са готови за използване.
- Ролките ще започнат да се нагряват след 3 минути. Оставете ги за 10 минути, за да стигнат до оптимална температура за къдрене.

- Когато почувствате, че вашите ролки са готови, отворете капака за 1 минута и започнете да използвате.

ЗА КЪДРЕНЕ

- Изберете желаня размер ролка. Използвайте малките ролки за по-стегнати къдрици; по-големите ролки дават по-свободни къдрици и вълни.
- Вземете кичуе от косата, приблизително с ширината на ролката.
- Увийте краищата на косата около ролката, като държите косата под прав ъгъл спрямо скалпа.
- Навийте ролката чак до корените.
- Закрепете ролката здраво на място с правилния размер клипс или щифт, възможно най-близо до скалпа.
- Повторете със следващата част от косата.
- Оставете всички ролки в косата, докато ролките и косата изстинат напълно и оформят прическата.
- Забележка: Използвайте спрей за фиксиране, за да фиксирате и запазите прическата си за по-дълго време.
- Отстранете ролките от косата си, като отстраните всеки клипс и внимателно развийте.
- Оставете къдриците да се върнат на мястото си и оставете косата да се охлади напълно преди оформяне, за да осигурите оптимално фиксиране.

ЗА ОБЕМ

- Използвайте най-големите предоставени ролки.
- Навийте горния преден слой на косата назад към темето, като използвате една ролка.
- След това използвайте други три ролки, за да навиете останалата коса на три равни секции отзад и отстрани на главата.
- Навийте косата под тила нагоре.

ЗАВИТИ КРАИЦА

- Използвайте най-големите предоставени ролки.
- Навийте косата назад и надолу до темето, за да придобете височина.
- Вземете големи кичури от страните на главата си и навийте нагоре, така че косата да се извие навън.
- Трябва да навиете ролките до нивото на върховете на ушите си. Оставете ролките на място за около десет минути.

- Развийте ролките в рега, в който сте ги поставили, оставете къдриците да се охладят за минута, за да стегнат.
- След това разрешете косата си, като използвате ръцете си, за да оформите извивката навън.
- Изключете уреда от контакта, след като сте използвали всички ролки, от които сте имали нужда.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете уреда от контакта и го оставете да изстине.
- Избършете всички повърхности с влажна кърпа.
- Не използвайте груби или абразивни почистващи препарати или разтворители.
- Изсушете напълно ролките, преди да ги поставите обратно в уреда.

РЕЦИКЛИРАНЕ



За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради опасни вещества, уредите и презареждащите се и презареждащите се батерии, маркирани с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят с несортирани битови отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, презареждащи се и презареждащи се батерии на подходящо официално място за рециклиране / събирателен пункт.